

MOON

УСЛОВИЯ ПО УХОДУ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОВРОВ

Модели: 051, 4055, 4056, 4058, 4059, 4061,
4062, 4065-4070, 4201-4204, 4212

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.48245/24
срок действия с 13.11.2024 по 12.11.2029



Во избежание недоразумений перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящей инструкции по эксплуатации ковров

УСЛОВИЯ ПО УХОДУ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОВРОВ

Ковры и ковровые покрытия – элементы интерьера, которые создают уют и комфорт, но при этом нуждаются в правильном уходе.

Бережное отношение и правильный уход продлевают ему жизнь и сохраняют привлекательный внешний вид на весь срок службы:

- Основные правила – своевременность и регулярность. При возникновении на покрытии загрязнений, очищать их следует сразу же, не допуская высыхания или впитывания пятна вглубь волокон.
- Нельзя чистить ковры на снегу. Этот, привычный способ, вреден как для самого покрытия, так и для его ворса.
- Сильное механическое воздействие портит ворс и деформирует основу.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре не выше 30 градусов, влажная чистка или чистка пылесосом.
- Нельзя сушить на солнце. Длительное воздействие прямых солнечных лучей приводит к выгоранию цвета.
- Не используйте агрессивные чистящие средства, которые не предназначены для очистки ковров.
- Для чистки используйте насадки для пылесоса и щетки с мягкой щетиной.
- Некоторые загрязнения не удастся устранить самостоятельно или в домашних условиях, в таком случае вы-

ручит профессиональная химчистка покрытий.

- Нельзя передвигать по ковру и ставить на ковер тяжелые предметы (в том числе мебель), оставлять их на длительное время, в т.ч нельзя свить мебель с острыми ножками.
- Если необходимо перевезти ковер, то транспортировать его следует также в свернутом в рулон виде. Для защиты от пыли и загрязнений лучше дополнительно упаковать его в защитную пленку.
- Хранить ковер можно только в свернутом в рулон виде. Помещение должно быть сухим и проветриваемым. Периодически покрытие рекомендуется расправлять и проветривать. Эти простые рекомендации помогут уберечь ворс от слеживания и деформации, а покрытие – от сырости и плесени даже при длительном хранении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие устанавливается гарантийный срок и срок службы равных периодов, совместно именуемые «Гарантийным сроком эксплуатации (службы) товара», который исчисляется с момента передачи товара покупателю и составляет 18 месяцев.

Не являются гарантийными следующие случаи: нормальный (естественный) износ, в том числе истирание, отслаивание, удлинение, растяжение, зацепы, загрязнения, повреждения, возникшие в результате эксплуатации.

Хорошего отдыха и приятных снов!

MOON

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Адрес:

Россия, 142412, Московская область,
г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 38а,
+7 (496) 519-55-55,
info@fabrikamebeli.ru

Сервисная служба:

+7 (496) 519-54-75, sservice@moon.ru

Приглашаем Вас поделиться с нами
своими впечатлениями и пожеланиями
на сайте компании www.moon.ru